

ガス給湯器の凍結予防策と対応方法

外気温が極端に低くなると屋外に設置してあるガス給湯器の給水管や給湯管が凍結し、お湯や水が出なくなったり、極端に量が減ったりすることがあります。凍結させないための予防策と、凍結してしまった時の対応方法などについてお知らせいたします。

凍結の予防策について

露出している配管に保温材や布などを巻く方法

① 「配管用保温材」を使用する方法

露出した配管部分に「配管用保温材」を巻きつけます。
保温材は量販店でも販売しています。カッターで切り
合わせて管にはめ込み、ビニールテープ等で止めます。

管保温材(ライトカバー)



② タオルなどの布類を使用する方法

ご自宅にあるタオルなどの布類を管全体に巻きつけます。布がはがれないように針金
やビニールテープでしっかりと固定してください。

給水管や給湯管の凍結が予想される場合

給湯栓から水を流す方法

① ガス給湯器の運転スイッチを「切」にします。
(もしリモコンがない場合はガス給湯器のガス栓
をしっかりと閉めます。)

② 台所などの給湯栓を少しだけ(太さ約 4mm 程
度)開けて出しっぱなしにします。

(お客さまが凍結の心配がないと判断された場合は水をおとめください)

※配管の中を水が流れ続けることで凍結を防ぎます。

※ガス給湯器の電源は切っているのでお湯は出ません。

※水は浴槽等に貯めると再利用が出来ます。(給水管や給湯管の凍結防止にもなります)



4ミリ程度

給湯器が凍結している場合

- ① 給湯器のリモコンの「切」にしてください。
- ② 気温の上昇によって**自然に解凍するまでお待ちください。**
- ③ 電源プラグを抜くと給湯器の凍結防止機能が働かなくなりますのでご注意ください。
- ④ 給湯栓から水が出るようになったら、給湯器やその周辺の配管から水やお湯が漏れていないかを確認してからご使用ください。

(注) 配管に直接お湯をかけて解凍をすることは、配管や元栓の破損の原因となりますので行わないようにして下さい。

給水管や給湯管から水が漏れている場合

- ① 給水元栓を閉めて下さい。
これで一時的にガス給湯器以降の水漏れは止めることができます。
水はこれまで通りお使いになれますが、お湯は使用できなくなります。
- ② **お近くの日本ガスサービスショップまたは水道設備会社へ修理をご依頼ください。**
(ご依頼が集中しますと対応に時間を要することがございます。予めご了承ください。)

★給水元栓が凍結して回らない場合

- ① 給水元栓に布（タオル等）を巻いてください。
- ② 人肌程度のぬるま湯（**30～40℃**）を給水元栓に巻いた布にゆっくりとかけます。
- ③ 給水元栓が回る（水が流れる）ようになったら布を取り、元栓の回りについた水は乾いた布で拭き取って下さい。



給水元栓に布を巻く

日本ガス株式会社